

*** CODICE Q USATO IN TELEGRAFIA ****

QAP = RESTA IN ASCOLTO
QAT = ASCOLTA PRIMA DI TRASMETTERE
QRA = NOMINATIVO DELLA STAZIONE (usato anche per nome dell'operatore)
QRB = DISTANZA FRA STAZIONI
QRD = IO VADO

QRE = LA MIA EMITTENTE E'...(NAZIONALITÀ)
QRF = IO VENGO DA....(LOCALITÀ)
QRG = FREQUENZA (LA MIA QRG É ...MHZ)
QRH = SLITTAMENTO DI FREQUENZA
QRI = TONALITÀ DELLA NOTA CW
QRJ = RICEZIONE SCADENTE ..VI RICEVO MALE...I SEGNALI SONO DEBOLI
QRK = L'INTENSITÀ DEL SEGNALE
QRL = SONO OCCUPATO ...(LA QRG E` QRL)
QRM = DISTURBO ..SONO DISTURBATO
QRN = DISTURBO DA SCARICHE ATMOSFERICHE
QRO = POTENZA ...AUMENTA LA POTENZA
QRP = BASSA POTENZA ..VADO IN QRP
QRQ = VADO VELOCE ..DEVO TRASMETTERE VELOCE
QRS = ANDARE PIANO IN TRASMISSIONE.. FAI QRS
QRT = FINE TRASMISSIONE
QRU = NIENTE DA SEGNALARE
QRV = SONO IN ASCOLTO (ANCHE MANDARE UNA SERIE DI V V V V)
QRW = COMUNICARE ...CHE LO CHIAMATE
QRX = ASPETTARE UN MOMENTO
QRY = IL MIO TURNO... ASPETTO IL MIO TURNO
QRZ = CHI MI CHIAMA ..CHI E'

QSA = INTENSITÀ DEL SEGNALE ESPRESSA DA 1 A 5
QSB = SEGNALE SALE E SCENDE DI INTENSITÀ
QSC = IL SEGNALE SPARISCE TOTALMENTE A INTERVALLI
QSD = MANIPOLAZIONE CATTIVA
QSI = IMPOSSIBILE INTERROMPERE LA TRASMISSIONE
QSK = VI SENTO SE MI INTERROMPETE
QSL = CONFERMA DI RICEZIONE (CARTOLINA)
QSM = HO RICEVUTO VOSTRA QSL
QSO = HO COMUNICATO ...HO PARLATO
QSP = RITRASMETTI ...RIPORTA UN MIO MSG.
QSR = RIPETETE LA CHIAMATA
QSS = FREQUENZA DI LAVORO
QSV = PROVA DI TRASMISSIONE
QSW = FREQUENZA DI TRASMISSIONE
QSX = VARIAZIONE DI FREQUENZA
QSY = MI SPOSTO SULLA QRG....
QSZ = TRASMETTI OGNI PAROLA DUE VOLTE

QTA = ANNULLA MESSAGGIO
QTB = CONTEGGIO DELLE PAROLE DEL MESSAGGIO
QTC = DEVO DARVI NOTIZIE
QTD = ABBIAMO SOCCORSO
QTG = PROVA DI MODULAZIONE
QTH = POSIZIONE LATITUDINE LONGITUDINE... CITTÀ
QTI = ESTREMI DELLA ROTTA
QTJ = VELOCITÀ DI MARCIA RELATIVA
QTK = VELOCITÀ DI MARCIA ASSOLUTA
QTL = DIREZIONE DI MARCIA
QTN = HO LASCIATO ...(LOCALITÀ)

QTO = USCITA DAL BACINO, PORTO, RIMESSA
QTP = ENTRATA IN BACINO, PORTO, RIMESSA
QTQ = COMUNICAZIONE IN CODICE Q
QTR = CHE ORE SONO
QTS = CHIAMATA PER SINTONIA
QTT = SEGNALE COPERTO DA ALTRE EMISSIONI
QTU = LA MIA STAZIONE E' ATTIVA DALLE ..ALLE...
QUA = HO NOTIZIE DI

SEGUE ALTRE ABBREVIAZIONI USATE NELLE COMUNICAZIONI TELEGRAFICHE:

AA = SUBITO DOPO ..PAROLA DOPO
AB = PAROLA PRIMA DI...
AL = TUTTO
ABT = CIRCA (ABT 100W)
AC = CORRENTE ALTERNATA
ADR = INDIRIZZO (ADDRESS)
AFC = CONTROLLO AUTOMATICO DI FREQUENZA
AGC = CONTROLLO AUTOMATICO DI GUADAGNO (automatic gain control)
AGN = DI NUOVO ..ANCORA
AL = TUTTO (ALL)
AHD = AVANTI
AM = AMPIEZZA MODULATA
AMP = AMPERE
AMT = QUANTITÀ
ANI = QUALCHE ...QUALCHE VOLTA
ANT = ANTENNA
AR = FINE MESSAGGIO (LETTERA A e R UNITE)
AS = ATTENDERE, ASPETTARE (LETTERA A e S UNITE)
BAT = BATTERIA
BCL = ASCOLTATORE DI BROADCASTING
BCI = INTERFERENZA DA RADIO TRASMISSIONI BROADCASTING
BD = CATTIVO
BF = BASSA FREQUENZA
BFO = OSCILLATORE A BATTIMENTO
BG = BUON GIORNO
BY = DA, PRESSO (by)
BKG = ROMPERE (breaking)
BLV = CREDERE (believe)
BKG = ROMPERE
BK = INTERROMPERE, BREAK IN
BRK = INTERROMPERE, BREAK IN
BLV = CREDERE
BT = SEGNO DI SEPARAZIONE (LETTERA B e T UNITE)
BUG = TASTO MANIPOLATORE
C = CONFERMA, SÌ (YES)
CALL = NOMINATIVO DI STAZIONE
CANS = CUFFIA
CAV = CONTROLLO AUTOMATICO DI VOLUME

CB = BANDA CITTADINA (27MHZ)
CD = POTREI ..POTRESTE POSSO
CDX = CONDIZIONI
CFM = CONFERMA
CK = CONTROLLARE (CHECK)
CL = CHIUDERE ...FINIRE UN QSO
CLD = CHIAMATO
CLR = CHIARO, SERENO (CLEAR)
CM = DIRETTORE DELLE COMUNICAZIONI
COL = COLLAZIONATE
CONV = CONVERTITORE
CONGRATS = CONGRATULAZIONI
CPI = COPIA (COPY)
CQ = CHIAMATA GENERALE
CRD =CARTOLINA... LETTERA
CS = NOMINATIVO (CALL SIGN)
CUL = ARRIVEDERCI
CUAGN = ARRIVEDERCI
CW = TELEGRAFIA (CONTINUOS WAVE)
DA = GIORNO (DAY)
DB = DECIBEL
DBL = DOPPIO (DOUBLE)
DC = CORRENTE CONTINUA
DE = DA (FROM – call de call)
DIF = DIFFERENZA
DW = ABBASSARSI DI FREQUENZA (DOWN)
DR = CARO (DEAR)
DX = COLLEGAMENTI A LUNGA DISTANZA
EHT = ALTA TENSIONE (Exstra High Tension)
EL = ELEMENTI ANTENNA
EMI = INTERFERENZA ELETTROMAGNETICA (ElectroMagnetic Interference)
ERE = QUI (HERE)
ES = E (AND)
ET = @ (usato per trasmettere gli indirizzi di posta elettronica E-MAIL)
EU = EUROPA
FB = BUONO
FIVER = QSA 5
FM = MODULAZIONE DI FREQUENZA
FM = DA, PROVENIENTE DA (FROM)
FONE = FONIA
FR = PER (FOR)
FER = PER (FOR)
FQ = FREQUENZA
FREQ = FREQUENZA
GA = ANDATE AVANTIANCHE BUONA SERA
GB = ADDIO ..ARRIVEDERCI
GBA = DATE UN INDIRIZZO MIGLIORE
GD = BUON GIORNO
GE = BUONA SERA
GG = ANDANDO (GOING)
GL = BUONA FORTUNA (GOOD LUK)
GM = BUON MATTINO
GMT = ORA DEL MERIDIANO DI GREENWICH
GN = ANDATO ... ANCHE BUONA NOTTE
GND = TERRA ...MASSA (GROUND)
GP = ANTENNA VERTICALE (GROUND PLANE)

GUD = BUONO (GOOD)
HAM = RADIOAMATORE
HD = HO DIFFICOLTÀ
HF = ALTA FREQUENZA (HIGH FREQUENCY)
HI = ALTO, RISATA
HIFI = ALTA FEDELITÀ
HPE = SPERO
HR = QUI
IC = CIRCUITO INTEGRATO (Integrate Circuit)
IF = FREQUENZA INTERMEDIA
INFO = INFORMAZIONI
INPT = ENTRATA (INPUT)
IS = È
K = MILLE ,, (KILO) 1 KW = 1000 W
K = ANDATE AVANTI, INVITO A TRASMETTERE
KEY = TASTO CHIAVE MANIPOLATORE (KEY)
LID = CATTIVO OPERATORE
LF = FREQUENZA BASSA 30-300 KHZ (LOW FREQ.)
LO = BASSO
LOG = QUADERNO DI STAZIONE
LONG = LUNGHEZZA
M = UN MILIONE (MEGA) 1 MHz = 1.000.000 Herz
MA = MILLIAMPERE
MAIL = POSTA (E-MAIL = posta elettronica via Internet)
MIC = MICROFONO
MIKE = MICROFONO
MNI = MOLTI
MN = MINUTI
MOD = MODULAZIONE
MSG = MESSAGGIO
MTR = STRUMENTO DI MISURA (METER)
N = NO
NC = NON COLLEGATO (no connrction)
ND = NIENTE DA FARE (NOTHING DOING)
NEG = NEGATIVO
NG = NON BUONO (NO GOOD)
NEWS = NOTIZIE
NIL = NIENTE, NULLA
NR = NUMERO, VICINO
NY = ANNO NUOVO
OB = VECCHIO MIO
OC = VECCHIO COMPAGNO (anche Onde Corte)
OFF = SPENTO
OK = VA BENE, CORRETTO
OM = RADIOAMATORE (OLD MEN)
ON = ACCESO
ONLI = SOLAMENTE
OP = OPERATORE
OT = VETERANO
OUT = USCITA, FUORI
PA = STADIO FINALE DI POTENZA
PM = DOPO MEZZOGIORNO
PSE = PER FAVORE
PWM = IMPULSO A MODULAZIONE DI DURATA (Pulse Width Modulation)
PWR = POTENZA (POWER)
R = RICEVUTO, RESISTENZA

RCVR = RICEVITORE
RF = RADIOFREQUENZA
RIG = POTENZA (RUNNING)
RMS = VALORE EFFICACE
RPT = RIPETI, RIPETERE - RAPPORTO D'ASCOLTO
RST = LEGGIBILITÀ – FORZA - TONALITÀ DEL SEGNALE
RTX = RICETRASMETTITORE
RTTY = RADIOTELESCRIVENTE
RX = RICEVITORE
SIG = SEGNALE, FIRMA
SK = FINE COLLEGAMENTO, MORTO (SILENT KEY)
SKED = APPUNTAMENTO
SKIP = DISTANZA DI PROPAGAZIONE
SN = A PRESTO
SOS = SEGNALE DI SOCCORSO
SRI = SPIACENTE
SSB = SINGOLA BANDA LATERALE
STN = STAZIONE
SVC = SERVIZIO
SW = INTERRUTTORE (SWITCH)
SWL = ASCOLTATORE DI ONDE CORTE
TEMP = TEMPERATURA
TEST = PROVA, GARA, CONCORSO
TFC = TRAFFICO, MSG
TNX = GRAZIE (THANKS)
TO = VERSO, DA ...A...
TKS = GRAZIE (THANKS)
TU = VI RINGRAZIO (THANK YOU)
TV = TELEVISIONE
TVI = INTERFERENZE SUI SEGNALI TV
TX = TRASMETTITORE
TXI = TESTO
UA = SIAMO D'ACCORDO
UHF = ULTRA ALTA FREQUENZA (300-3000 Mhz)
UP = SALIRE VERSO L'ALTO
UFB = MOLTO BUONO
UR = VOSTRO (AGGETTIVO)
URS = VOSTRO (PRONOME)
V = VOLT
VA = FINE TRASMISSIONE (V e A UNITI)
VCO = OSCILLATORE CONTROLLATO IN TENSIONE
VERT = VERTICALE
VFB = MOLTO BENE
VFO = OSCILLATORE A FREQUENZA VARIABILE
VHF = FREQUENZA MOLTO ALTA (30-300 MHZ)
VJO = VECCHIO MIO
VLF = FREQUENZA MOLTO BASSA
VOX = COMMUTATORE COMANDATO DA UN SEGNALE BF
VY = MOLTO (VERY)
VXO = OSCILLATORE VARIABILE A CRISTALLO
W = WATT, OVEST
WA = PAROLA DOPO
WAT = CHE COSA (WHAT)
WB = PAROLA PRIMA
WD = PAROLA, VORREI
WRD = PAROLA

WID = CON
WKD = LAVORATORE (WORKED)
WPM = PAROLE AL MINUTO (WORDS PER MINUTE)
WW = TUTTO IL MONDO (WORLD WIDE)
WX = TEMPO METEOROLOGICO
XCUS = SCUSATEMI
XTAL = CRISTALLO AL QUARZO
XMAS = NATALE (CHRISTMAS)
XTR = TRASMETTITORE
XMTR = TRASMETTITORE
XYL = DONNA SPOSATA (Married young lady)
XS = DISTURBI ATMOSFERICI
YL = SIGNORINA
YR = ANNO (Year)
Z = ORA GMT

SEGUE ORA UN ELENCO DI NUMERI USATI SEMPRE IN TELEGRAFIA:

10 = ARRIVATO BENE
56 = AUGURI DI BUON NATALE
58 = FELICE ANNO NUOVO
63 = AUGURI DI SALUTE, FELICITA'
70 = AUGURI PER UN PIACEVOLE VIAGGIO
73 = CORDIALI SALUTI
74 = BUONE VACANZE
75 = MI STO DIVERTENDO MOLTO
78 = CONFERMO LA RICEVUTA DELLA TUA LETTERA
86 = QUI TUTTO BENE
87 = SPEDISCI LIRE....AL PIÙ PRESTO
88 = BACI E AFFETTUOSITÀ
89 = TI SPEDISCO LIRE...
90 = ARRIVERÒ A....
91 = SONO IN OSPEDALE
92 = TROVAMI UN ALLOGGIO PER ...
96 = TI MANDERÒ IL NUOVO INDIRIZZO
97 = PERMESSO CONCESSO
98 = PERMESSO NEGATO

CARATTERI STRANI E DI PUNTEGGIATURA USATI IN CW

| | | | | |
|---|---------------------|--------------------------|-------------|----|
| , | VIRGOLA | dah dah di di dah dah | -. . . - | GW |
| ? | PUNTO DOMANDA | di di dah dah di di | . . - . . | UD |
| - | MENO TRATTINO | dah di di di di dah | - . . . - | DU |
| = | UGUALE | dah di di di dah | - . . . - | BT |
| : | DUE PUNTI | dah dah dah di di di | - - - . . . | OS |
| ; | PUNTO E VIRGOLA | dah di dah di dah dit | - . - . - . | KR |
| (| PARENTESI APERTA | dah di dah dah di | - . - . . | KN |

| | | | | |
|----|----------------------------|---------------------------|----------|----|
|) | PARENTESI CHIUSA | dah di dah dah di dah | -.-.-.- | KK |
| / | BARRA | dah di di dah di | -..-. | DN |
| " | VIRGOLETTE | di dah di di dah di | .-.-.-. | RR |
| \$ | DOLLARO | di di di dah di di dah | ...-.-.- | VU |
| ' | APOSTROFO | di dah dah dah dah di | .-----. | WG |
| ¶ | PIGRECO | di dah di dah di di | .-.-.-.. | AL |
| - | UNDERSCORE SOTTOLINEATO | di di dah dah di dah | ..-.-.- | UK |
| @ | CHIOCCIOLA | di dah dah di dah di | .-.-.-. | AC |

Per facilitare la trasmissione si può ricordare il carattere come l'unione di due lettere (quinta colonna) da eseguire senza spaziatura.